



ООО «Голдшел Трейдинг» 109240, г.Москва, ул. В. Радищевская, д.13-15
т.: +7 (495) 915-11-18, 915-58-52, 915-07-55. taganka@goldshell.ru, www.goldshell.ru

ООО «Голдшел Трейдинг - Сокол» 125315, г.Москва, ул. Усиевича, д. 21/6
т. +7(495) 637-67-45 / 46 ; 626-52-55 sokol@goldshell.ru, www.goldshell.ru

Обои Arhitecture Техническое описание.

Рулон обоев «АРХИТЕКТУРЕ» имеет следующие размеры: ширина 1.0 м, длина 25м и толщина 0,5мм. Площадь покрываемая одним рулоном - 25м² поверхности. Для более точного расчета необходимого количества обоев советуем обратиться к менеджеру компании. При проведении работ по наклеиванию обоев в холодное время, необходимо выдержать обои при комнатной температуре не менее суток. При наклеивании обоев на поверхности стен температура в помещении должна быть не ниже 20°С.

Подготовка поверхности стен.

Большие неровности и щели стены при необходимости выронить, после чего поверхность необходимо прогрунтовать. Стены обязательно должна быть сухими и чистыми.

Резка обоев.

Прежде чем разрезать рулон убедитесь, что рисунок соответствует выбранному вами дизайну. При разрезании делайте запас около 5см, который необходимо отрезать после наклейки по месту.

Нанесение клея.

Для наклеивания обоев советуем использовать клей для тяжелых флизелиновых обоев или стеклообоев. Клей необходимо наносить на стену (а не на обои) с помощью валика или кисти, ворс которых имеет среднюю длину, из расчета 250-300г/м².

Приклеивание.

Приклеивать обои можно только тогда, когда клей начнет слегка подсыхать. Первую полосу необходимо выровнять по ранее начерченной по отвесу линии, прижать чистым валиком или шпателем и движениями от середины убрать из под полотна воздух для плотного прилегания полосы к стене. Следующие полосы наклеивать в стык, не допуская нахлеста. Если на стыке проступили излишки клея их необходимо удалить влажной салфеткой и дать высохнуть не менее 30 мин. Излишки обоев сверху и снизу обрезать с помощью ножа и железной линейки.

Покраска

Прежде чем приступить к покраске текстурных обоев советуем сделать выкраску на образце и убедиться, что цвет Вас устраивает. Чтобы добиться хорошего результата при покраске, нужно соблюдать следующие правила:

1. Использовать под покраску валик с ворсом средней длины.
2. Покраска производится в один слой.
3. Сделать отводку в местах, где сложно работать валиком, и красить «влажное по влажному»
4. Краска должна быть разбавлена в соответствии с инструкцией от производителя краски: если краска разведена правильно валик легко освобождается от краски и рисунок проявляется через несколько минут после окрашивания, полностью битональный эффект проявляется после высыхания.
5. После покраски поверхности, по ней нужно «пройти» пустым (чистым от краски) валиком, чтобы придать ей однородность.
6. Никогда не прерывать окраску стены пока она не будет полностью окрашена, в противном случае останутся следы